

detail 7 - Daměnice



POZOR

 ZAVODY
 KOMUNIKACE
 VELE-
 STANĚKOVÝCH
 UZAVŘENÁ

POZOR

 MOST EV.Č. 137-003
 NA SILNICI 137
 V MĚ. VOŽICE
 UZAVŘEN


E 13**

MIMO
DOPRAVNÍ
OBŠLuhu

IP 22****

IS 11b - ML. VOŽICE, DO 3,5t
 E 3a - 100 m
 IP 10a
 E 3a - 2000 m
 IP 10a

IS 11b - ML. VOŽICE
 E 3a - 8,5 km
 IP 22****
 IP 22****
 IP 10b - 0,5 km
 E 3a - 8 km
 B 13
 E 3a - 8,5 km
 IP 10a
 E 3a - 8 km
 IS 11b - ML. VOŽICE
 E 3a - 8 km
 IP 10a



detail 8 - Načeradec



Legenda:

- uzavřená silnice III/137, most evč.č.137-003
- vedení objíždné trasy
- B 20a - doplnkové přechodné dopravní značení
- B 20a - stávající přechodné značení mostu 137-003
- B 20b - stávající přechodné dopravní značení
- B 20b - stávající dopravní značení

POZOR

ZÁVODY
KOMUNIKACE
NELEC-
UZAVŘENÍ
STÁNKOVÉHO.
UZAVŘENA

POZOR

MOST EV.Č. 137-003
NA SILNICI III/137
V UL. VOZICE
UZAVŘEN

IP 22****

IP 22****

IP 22
SILNICE III/125
VLASIM-
LOUHOVICE P. BL.
UZAVŘENA

IP 22
SILNICE III/125
VLASIM-
LOUHOVICE P. BL.
UZAVŘENA

IP 22
SILNICE III/125
VLASIM-
LOUHOVICE P. BL.
UZAVŘENA

IP 22
SILNICE III/125
VLASIM-
LOUHOVICE P. BL.
UZAVŘENA

IP 22
SILNICE III/125
VLASIM-
LOUHOVICE P. BL.
UZAVŘENA

IP 22
SILNICE III/125
VLASIM-
LOUHOVICE P. BL.
UZAVŘENA

IP 22
SILNICE III/125
VLASIM-
LOUHOVICE P. BL.
UZAVŘENA


IP 22
SILNICE III/125
VLASIM-
LOUHOVICE P. BL.
UZAVŘENA

IP 22
SILNICE III/125
VLASIM-
LOUHOVICE P. BL.
UZAVŘENA


IP 22
SILNICE III/125
VLASIM-
LOUHOVICE P. BL.
UZAVŘENA

IP 22
SILNICE III/125
VLASIM-
LOUHOVICE P. BL.
UZAVŘENA

IP 22
SILNICE III/125
VLASIM-
LOUHOVICE P. BL.
UZAVŘENA



detail 9 - Louňovice



IP 22****

POZOR

MOST ev.č. 17-003
NA SILNICI II/137
VNL VOZICI
UZAVŘEN

Legenda:

- uzavřená silnice III/137, most ev.č.17-003
- vedení objezdné trasy
- B 20a - přechodné dopravní značení
- B 20b - stávající přechodné dopravní značení
- B 20a - stávající dopravní značení